

cları§onıc



4 SPEED FACE & BODY SONIC CLEANSING

- EN User Guide
- JP ユーザーガイド 4スピードのフェイス&ボディ ソニック クレンジング
- KO 사용 설명서 4단계 속도 페이셜/바디 소닉음파 클렌징
- SC 用户指南 4 速面部和身体声波清洁
- TC 使用者指南 4段速臉部和身體聲波潔淨淨膚儀

EN English	3 - 23
JP 日本語	24 - 42
KO 한국어	43 - 57
SC 简体中文	58 - 68

繁體中文

69 - 86





- 本体がき手柄

- E オン/オフボタン ON/OFF 버튼 开/关按钮 開/關按鈕
- F スピードインジケーター 속도 표시부 速度指示器 速度指示機
- H バッテリー残量インジケーター 배터리 잔량 표시등 电池寿命指示器 電池用量指示燈

- (I) ブラシヘッド交換インジケーター 브러시 해 드 교체 표시등 更換刷头指示灯 更換刷頭指示燈
- K 圖 pLink™充電器 pLink™ 충전기 pLink™ 充电器 pLink™ 磁性充電器
- (L) ACアダプター(図中には表示されておりません)AC 어댑터(보이지 않음) 转换插头(图中未显示)AC 轉接器(未顯示)

ENGLISH

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical products, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including but not limited to the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

DANGER - To reduce the risk of electrocution:

- Do not place or store the pLink™ charger or plug where it can fall or be pulled into a bathtub or sink.
- 2. Do not place the pLink charger in or drop the charger or plug into water or other liquid. Charger unit is not for immersion or for use in the shower.
- **3. Do not** reach for a pLink charger or plug that has fallen into water. Unplug immediately.

WARNING – To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

Close supervision is necessary when this product is used by, on, or near children
or physically challenged persons.

- Use this product only for its intended use as described in this manual.Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- 3. Keep the cord away from heated surfaces.
- 4. Never use while sleeping or drowsy.
- 5. Do not use the charger outdoors.
- 6. For best performance, please use the Power Adapter supplied with the unit.
- 7. Never operate the Clarisonic device handle if it is damaged. Do not operate the charger if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

- The handle, charger and power adapter have no serviceable parts.
- The supply cord cannot be replaced. If the cord is damaged, the charger must be unplugged and replaced.



IMPORTANT CAUTIONS AND WARNINGS

- If you are under a doctor's care for any skin condition or if you think you may have a skin condition, please consult your physician before using the Clarisonic device.
- We recommend that you do not share brush heads.
- We recommend that you start with one of the Clarisonic cleansers that have been optimised for gentle daily use with the Clarisonic cleansing devices. Do not use the Clarisonic device with jagged exfoliating particles such as shells.
 Using the Clarisonic device to remove makeup may stain the brittles, but will not affect.
- Using the Clarisonic device to remove makeup may stain the bristles, but will not affect performance. If discoloration occurs, clean the brush head with soap and water.
- This product uses magnets.

Treatment of electrical and electronic equipment applicable at the end of life in the European Union and other European countries with selective collection systems:

This product should not be treated as household waste but should be handled at a designated collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. Please contact your local authority for further details of your nearest designated collection point.

SMART PROFILE

This device automatically adjusts power and timing when a Smart Brush Head is attached, to make it easier to achieve an optimal sonic cleanse.

The Smart Profile handle is waterproof for use in the shower or bathtub. Refer to Important Safeguards (on pg. 3) regarding the charger.

INSTRUCTIONS FOR THE USE OF SMART PROFILE

Prior to the first use, charge the Clarisonic handle for 24 hours.

- Remove eye makeup by hand.
- Apply cleanser directly to wet skin or to a moistened brush head.
- Push the on/off button to turn on your device.
- Follow T-TIMER™ prompts while gently moving the brush head in small circular motions, avoiding the eye area.
- To pause the cleansing cycle for up to 30 seconds, simply press the on/off button. To resume, press
 the on/off button.
- The Clarisonic device will automatically shut off after the cleansing cycle.

NOTE: Keep the brush head flush to the skin. Pressing too hard will impede the motion and reduce effectiveness.

Rinse skin thoroughly to remove excess cleanser.



BRUSH HEADS

The Smart Profile device is compatible with all Clarisonic brush heads.

We make a variety of interchangeable brush heads, uniquely designed and engineered for specific skin types or conditions. For more information visit our website.



- To remove the brush head: 1) Grip the brush head firmly, then push down and twist it anti-clockwise; 2) Pull the head away from the handle.
- To attach the brush head: Push down and twist the brush head clockwise until it snaps into place. Be sure you hear a tight snap.

TIP: Use the brush head cap to easily remove and attach the brush head with a simple twist.

BRUSH HEAD REPLACEMENT NOTIFICATION

Smart Profile has been designed with a replace brush head icon that will illuminate when an attached Smart Brush Head has reached its maximum recommended use. Usage is based on total minutes of use on that particular brush head.

NOTE: The replace brush indicator does not activate when using standard brush heads. If using a standard brush head we recommend replacing the brush head every 3 months as the bristles become fatigued and less effective over time.



SMART BRUSH HEADS

Smart Brush Heads are individually programmed with protocols that automatically engage when the device is powered on. A Smart Brush Head can be recognised by the "smart" indicator that illuminates when it is attached to the device and running in Smart mode. Smart Brush Heads will notify the device when a replacement brush head is needed. A Smart Brush Head can also be used in Manual mode, allowing complete control to adjust speeds vs. following a set protocol.

DYNAMIC FACIAL BRUSH HEAD

Smart Mode: (factory setting) A custom cleansing protocol that transitions automatically, while following the T-TIMER prompts, from deep T-zone cleansing to gentle facial cleansing on the more sensitive cheeks.

- 20 Seconds: Deep cleansing on the forehead
- 20 Seconds: Deep cleansing on the nose and chin
- 10 Seconds: Gentle cleansing on one cheek
- 10 Seconds: Gentle cleansing on other cheek



Manual Mode: (Smart override) A one-minute cleansing cycle with T-TIMER prompts. The brush head will cycle through 4 stages at a desired speed of your choosing.

Follow the normal Clarisonic T-TIMER for:

- 20 Seconds on the forehead
- 20 Seconds on the nose and chin
- 10 Seconds on one cheek
- 10 Seconds on other cheek

To switch between Smart mode and Manual mode press and hold the +/- button for 3 seconds.

FACIAL SETTINGS FOR SMART BRUSH HEAD

Setting	Visible Indicator	
Smart Mode	"smart" illuminates	smart
Manual Mode	Number illuminates depending on chosen speed setting	1 2 3 4
Speed 4	"4" illuminates	1 2 3 4
Speed 3	"3" illuminates	1 2 3 4
Speed 2	"2" illuminates	1 2 3 4
Speed 1	"1" illuminates	1 2 3 4

TURBO MASSAGE BODY BRUSH HEAD

Smart Mode: (factory setting) A three-minute cleansing cycle, the Turbo Massage Body Brush Head will cycle through 3 stages for full body cleansing.

- 30 Seconds: Foaming massage pulsating
- 2 Minutes: Full body cleanse continuous
- 30 Seconds: Finishing massage pulsating

Manual Mode: (Smart override) A three-minute full body cleansing cycle, the brush head allows the user to adjust speeds manually, 3 speed options are available for the body brush head: 1, 2 and 3 (a pulsating massage setting).

To switch between Smart mode and Manual mode press and hold the +/- button for 3 seconds.



SMART PROFILE FEATURES

T-TIMER - CLEANSING TIMER

Cleansing Duration	T-TIMER Beeps & Pulses	Brush Head
1 minute (factory setting)	at 20, 40, & 50 seconds	All facial brush heads
2 minutes	at 40, 80 & 100 seconds	Standard facial brush heads
2 minutes	None	Standard facial brush heads

To change the T-TIMER setting, when using a standard brush head, press and hold the +/- button for 3 seconds.

To disable audible T-TIMER Beeps (spa mode), while the device is off or in pause mode, simultaneously press and hold the turbo and +/- buttons for 3 seconds. Momentary T-TIMER pulses will continue at programmed intervals. Repeat to enable audible T-TIMER beeps.

TURBO FUNCTION

The Turbo button is a convenient way to temporarily increase cleansing power any time during a cleansing cycle, when deeper cleansing is needed.

To use the Turbo function, while the device is on, press and hold the "turbo" button for as long as desired. To return to the set speed, release the "turbo" button.

NOTE: Using the Turbo function may deplete battery life faster on the device.

CHARGING

Your Smart Profile device is rechargeable with the included pLink charger, which magnetically attaches to the handle. A fully charged device gives approximately 27-128 minutes of use depending on the type of brush head used and speed at which it is run.

CHARGING INDICATORS

Action	Indicator
Attach pLink charger	Handle emits two pulses.
Charge the handle	The battery life indicator will flash from red to green as it charges.
When fully charged	The battery life indicator will illuminate solid green. Allow 24 hours for a full charge.

The USB-enabled pLink charger allows the device to be rechargeable using either a traditional wall mount AC adaptor or USB port on a computer.

The pLink charger is compatible with 100-240 Volts AC; 50/60Hz, allowing it to be used worldwide with the appropriate country adapter. If the shape of the plug does not fit the power outlet, use an attachment plug adapter of the proper configuration for the power outlet.

NOTE: The Smart Profile handle is not compatible with the charging cradle for the Clarisonic PLUS and PRO devices or the Mia1 and Mia 2 pLink chargers.



CARING FOR YOUR DEVICE

To keep your Clarisonic device in optimum condition, care for it as follows:

Do not use abrasive cleansers or chemicals to clean any part of the Clarisonic device. **Do not** put any part of the Clarisonic device in the dishwasher.

HANDLE

Once a week remove the brush head and wash the handle using warm soapy water to remove any residue buildup. To sanitise the handle, wipe it with a soft cloth and disinfecting solution. The handle is sealed and fully waterproof.

STORAGE

If you are not using the device for long periods of time (weeks/months), unplug the charger, clean the brush head and handle, and store it in a cool dry place away from direct sunlight.

INFREQUENT USE: The device should receive a charge occasionally. If you rarely use the device, charge it with the supplied pLink and wall power supply every 6 months to maintain its charging capability.

Device Disposal at End of Product Life: Your Clarisonic device is sealed and contains rechargeable NiMH batteries. These batteries are non-replaceable and the sealed device is non-repairable. When your device reaches end of life: it no longer holds a charge, does not function and is out of warranty; this device must be recycled or disposed of per your local regulations. Do not dispose of it in fire.

CLARISONIC CUSTOMER SERVICE INFORMATION

For general inquiries please visit our website clarisonic.com/customerservice or contact your in-country customer service team.

Australia:

Clarisonic is a part of the Luxe Division of L'Oréal Australia Pty Ltd.

For general customer service inquiries, please visit www.clarisonic.com.au, contact Consumer Affairs by telephone 1300 820 430 or email luxuryproductsadvisory@au.loreal.com.

Australia - 90-DAY "FEEL AND SEE" MONEY BACK GUARANTEE:

Clarisonic is pleased to provide its customers with a 90 day "Feel and See" Money Back Guarantee Offer for all of its devices. This 90 day guarantee applies even if 30 days is printed on the Product box and/or in your Product user guide. Please refer to www.clarisonic.com.au for full Terms & Conditions.

Disclaimer: The 90 day Feel and See Guarantee does not apply to Clarisonic devices purchased in the travel retail channel.



© CLARISONIC LIMITED WARRANTY

United Kingdom and Republic of Ireland:

1. Warranty Coverage

- a) For the duration of the Warranty Period, Clarisonic warrants the Product against defects in materials and workmanship arising from Normal Use of the Product.
- b) If there is a defect in the Product which is covered by this Warranty, Clarisonic agrees to exchange the Product with a new equivalent Product. Clarisonic's sole obligation under this Warranty is limited to such replacement. The Warranty is an added benefit which does not affect the consumer's statutory rights.

2. How to get Warranty Service

Subject to the limitations listed below, you may obtain service under this Warranty by contacting customer services by telephone 0800 783 3975, or writing to Customer Services, Clarisonic, a division of L'Oréal (U.K.) Limited, 255 Hammersmith Road, London W6 8AZ.

3. Conditions and Exclusions

- a) This Warranty is limited and may be relied upon only:
 - (i) by an end user of the Clarisonic Product;
 - (ii) within the Warranty period;

- (iii) for Products purchased in the United Kingdom and Republic of Ireland; and
- (iv) where the Product was manufactured by or for Clarisonic and sold by an authorised distributor.
- b) To obtain service under this Warranty, you will be required to provide Clarisonic with original proof of purchase.
- c) Clarisonic shall not be obliged to replace any Product which is not accompanied by a valid proof
 of purchase.
- d) This Warranty does not apply where the Product is subjected to use that does not constitute Normal Use or to unauthorised repair.

4. Exclusions

Clarisonic is not responsible for any indirect, incidental or consequential damages arising out of the use of the Product, whether arising from an electrical issue or otherwise, except as required by law.

5. Definitions

- a) "Normal Use" means ordinary consumer use under normal home conditions and used in accordance with the instruction manual included with the Product. It does not include use of the Product with a voltage converter, use on current or voltage other than as advised on the charger, negligent use or misuse.
- b) "Product" means Clarisonic Smart Profile device.



c) "Warranty Period" means 2 years from the date of purchase of the Product, as indicated on the original proof of purchase.

6. Consumer Statutory Rights

This Warranty gives specific legal rights and does not affect the statutory rights a consumer may have or those rights that cannot be excluded or limited, nor rights against the retailer from which the consumer purchased the Product. The consumer may assert any such rights at his or her sole discretion. Consumers can obtain information about their legal rights from trading standards offices or citizens' advice bureaux.

7. Governing Law and Jurisdiction

This Warranty and any dispute or claim arising out of or in connection with it or its subject matter or formation (including non-contractual disputes or claims) shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales. The courts of England and Wales shall have exclusive jurisdiction to settle any dispute or claim that arises out of or in connection with this Warranty or its subject matter or formation (including non-contractual disputes or claims).

For further information on how to obtain service under this Warranty, contact our Customer Service department by telephone 0800 783 3975, write to Customer Services, Clarisonic, a division of L'Oréal (U.K.) Limited, 255 Hammersmith Road, London W6 8AZ.

Hong Kong:

The following Warranty is limited to and applies to all purchases made in Hong Kong.

1. Definitions

- a) "Normal Use" means ordinary consumer use under normal home conditions according to the instruction manual included with the Product. Normal use does not include using the Product with a voltage converter.
- b) "Product" means Clarisonic Smart Profile device.
- c) "Warranty Period" means 2 years from the date of purchase of the Product.

2. Warranty Coverage

- a) For the duration of the Warranty Period, Clarisonic warrants the Product against defects in materials and workmanship arising from Normal Use of the Product.
- b) If there is a defect in the Product which is covered by this Limited Warranty, Clarisonic agrees to exchange the Product with a new equivalent Product. This is the sole remedy available for breach of Warranty.
- c) This Warranty excludes all other Warranties, whether oral or written, expressed or implied. There are no implied Warranties created by the manufacture, sale, or use of the Product.



3. How to get Warranty service

Please contact your local customer services office by telephone (852) 3180-1645 or visit our website www.clarisonic.com.hk for further information.

4. Limitations

- a) This Warranty is limited and may be relied upon only:
 - (i) by the original end user of Clarisonic's Product; and
- (ii) Where the Product was manufactured by or for Clarisonic and sold by an authorized distributor.
- b) To obtain service under this Warranty, you will be required to provide Clarisonic with original proof of purchase.
- c) This Warranty does not apply where the Product is subjected to use that does not constitute Normal Use, including but not limited to personal injury or property damage arising from misuse of the Product.

5. Exclusions

Clarisonic is not responsible for any indirect, incidental, special or consequential damages arising out of the use of the Product, whether arising from an electrical issue or otherwise.

6. Validity

This Warranty is valid only in respect of purchases made with authorized distributors and all disputes arising from the purchase of the Product or the interpretation of this Warranty shall be governed by Hong Kong law.

For further information about Warranty service or general customer service inquiries, please visit www.clarisonic.com.hk or contact our customer service hotline (852) 3180-1645.

Hong Kong - 30 day Feel and See Guarantee disclaimer:

We offer a 30 day money back guarantee. The Feel and See Guarantee is valid for a period of 30 days from date of purchase and can only be claimed from the retailer where the product was originally purchased. Proof of purchase is required and the product must be returned in its original packaging with all the components.

PLEASE NOTE: The 30 day Feel and See Guarantee does not apply to Clarisonic devices purchased in the travel retail channel.

Remarks: The Chinese version of this statement is provided for reference only. In the event of any inconsistency between the Chinese and English versions, the English version shall prevail.



Singapore:

1. Warranty Coverage

- a) For the duration of the Warranty Period, Clarisonic warrants the Product against defects in materials and workmanship arising from Normal Use of the Product.
- b) If there is a defect in the Product which is covered by this Limited Warranty, Clarisonic agrees to exchange the Product with a new equivalent Product. This is the sole remedy available for breach of Warranty.
- c) To the greatest extent permitted under applicable laws, this Limited Warranty is exclusive of all other Warranties, whether oral or written, expressed or implied. There are no implied Warranties created by the manufacture, sale, or use of the Product. If Clarisonic cannot lawfully disclaim implied Warranties under this Limited Warranty, all such Warranties, including Warranty of merchantability and fitness for a particular purpose, are limited to the duration of this Limited Warranty. Some countries do not allow limitations on how long an implied Warranty lasts, so this limitation may not apply to you.

2. How to get Warranty service

Contact our customer service department by telephone 1800 838 3388 or visit our website at www.clarisonic.com.sg.

3. Limitations

- a) This Warranty is limited and may be relied upon only:
 - (i) by the original end user of Clarisonic's Product; and
 - (ii) Where the Product was manufactured by or for Clarisonic and sold by an authorized distributor.
- b) To obtain service under this Limited Warranty, you will be required to provide Clarisonic with original proof of purchase.c) This Limited Warranty does not apply where the Product is subjected to use that does not constitute
- c) This Limited Warranty does not apply where the Product is subjected to use that does not constitute Normal Use, including but not limited to personal injury or property damage arising from misuse of the Product.

4. Exclusions

Clarisonic is not responsible for any indirect, incidental, special or consequential damages arising out of the use of the Product, whether arising from an electrical issue or otherwise. Some countries do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.



5. Definitions

- a) "Clarisonic" means L'Oreal Singapore Pte Ltd (registration no.:199001413D).
- b) "Normal Use" means ordinary consumer use under normal home conditions according to the instruction manual included with the Product. It does not include using the Product with a voltage converter.
- c) "Product" means Clarisonic Smart Profile device.
- d) "Warranty Period" means 2 years from the date of purchase of the Product.

<u>Singapore – 30 day Feel and See Guarantee disclaimer:</u>

We offer a 30 day money back guarantee. The Feel and See Guarantee is valid for a period of 30 days from date of purchase and can only be claimed from the retailer where the product was originally purchased. Proof of purchase is required and the product must be returned in its original packaging with all the components.

PLEASE NOTE: The 30 day Feel and See Guarantee does not apply to Clarisonic devices purchased in the travel retail channel.

重要

ご使用の前に、このユーザーガイド(取扱説明書)を最後までお読みの上、正しくお使いください。機械の性能や機能を十分に発揮してお使いいただくために守っていただきたい内容を示しています。いずれも安全に関する重要な内容でので、必ず守ってください。また、お読みになったあと必ず保存してください。

安全上のご注意 必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、 必ずお守りいただくことを説明しています。

安全上のご注意



絵表示について

於警告

大が死亡または重傷を負う可能性が想定される 内容。



人が傷害を負う可能性及び物的損害のみ の発生が想定される内容。

絵表示の例



記号は、してはいけない「禁止」を示します。図の中や近くに具体的な禁止内容を示します。 左図の場合は、分解禁止を示します。



警告



絶対に分解しないでください。火災、感電、けがの原因となります。不具合の際にはお買い上げの販売店またはクラリソニック カスタマーサポートにご相談ください。



濡れた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。感雷やけがをするおそれがあります。



お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。感電やけがをすることがあります。



電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みが緩いときは使用しないでください。感電・発火の原因になります。電源コードが損傷した場合は、充電器を電源から抜き、新しい充電器と交換してください。

↑ 警告



- 乳幼児の手の届かない場所に保管し、使用させないでください。感電・けがの原因となります。
- 浴室での充電器の使用は絶対にしないでください。感電、発火の原因となります。
- 電源コードを傷付けたり、無理に曲げたり、引っぱったり、ねじったり、たばねたり、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。また、電源コードを発熱器具に近付けないようにしてください。電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。
- 充電器は水のかかるおそれのある場所で使用・保管しないでください。また、水につけたり、水をかけたりしないでください。充電する際には、本体の水気を十分に拭きとつてください。発火・感電の原因となります。万一水につけてしまった際はすぐにご使用を中止し、クラリンニックカスタマーサポートにご相談ください。
- 高温の物体にコードを近づけないでください。
 - 睡眠中や眠気を感じる時には、絶対に使用しないでください。
- 屋外や酸素吸入が行われている場所では、使用しないでください。



注意

- ↑ 充電器の電源プラグを抜ときは、ACアダプター本体を持って引き抜いて下さい。コード部を持って引き抜くと、感電・発火の原因となります。
- 充電時以外は AC アダプター本体をコンセントから抜いてください。絶縁劣化による感電・発火・ケガの原因となります。
- 器具用プラグにピンやごみを付着させないでください。感電・発火の原因になります。
- 落としたり、ぶつけたりしないでください。故障の原因となります。
- 肌のお手入れ以外の目的ではご使用にならないでください。
- お子様や身体の不自由な方がで使用になる場合、もしくは近くにお子様や身体の不自由な方がいらっしゃる場合には、特にで注意の上で使用ください。
- 本製品は、このユーザーガイドに記載されている使用目的以外でご使用にならないでください。メーカー推奨の付属品以外は使わないでください。
 ください。

重 要

- 本体および充電器は、修理の対象となりません。
- 電源コードの交換はできません。
- 廃棄の際は、お住まいの市町村のルールに従って処理してください。

使用上の注意

- 次のような症状がある方は、本品の使用をお控えください。
 - ・重度の皮膚アレルギーの方・皮膚に傷口や外傷のある方・皮膚に悪性腫瘍を発症されている方
- 次のような方はご使用前にかかりつけの医師へご相談ください。
 - ・最近、ケミカルピーリングやレーザー治療、顔の美容整形等の施術を受けた方
 - ・かゆみなどの肌トラブル、皮膚疾患で通院中の方
 - ・かゆみや薬疹をおこすような薬を服用されている方
- ブラシまたは肌に洗浄料を適量塗布してからご使用ください。肌に刺激を感じる場合は、洗浄料を多めに塗布してください。
- 顔に使用する際は、スクラブ入りまたはピーリング作用のある洗顔料との併用はお控えください。また顔以外に使用する際にもピーリング作用のある洗浄料はお控えください。
- 目の周りへのご使用は、お控えください。使用中に洗顔料が目に入った時は、こすらずにすぐに洗い 流してください。
- 衛生面を考慮し、複数人でのブラシの共有使用はお控えください。
- ご使用の製品の異常に気がついたら、すぐに使用を中止し必ずクラリソニック カスタマーサポートにご相談ください。お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。また お肌に異常を感じた場合は、すぐに使用を中止し皮膚科専門医等にご相談ください。
- お使いの洗浄料の注意事項をよく読んでからお使いください。



スマートプロファイル

本品では、最適な音波洗顔を簡単に行うため、スマートプラシヘッド装着時にはパワーと運転時間が自動調整されます。

スマートプロファイル本体には防水機能がついており、浴室の中でも使えます。ACアダプター及び充電器は防水機能がないため、水のかからない場所でご使用ください。また充電する際に本体の水気を十分に拭き取ってください。

スマートプロファイルの使い方

初めてお使いいただく前に必ず24時間充電をしてください。

- ・目の周りのメイクはあらかじめ手で落としておいてください。
- ・洗浄料を濡れた肌に直接つけるか、湿らせたブラシヘッドにつけてください。
- ・オン/オフボタンを押して、本体の電源を入れてください。
- ・T-TIMER™のお知らせ音に従い、小さく円を描くようにブラシヘッドを優しく動かします。ただし目元は避けてください。 注意:ブラシの先端は肌に水平に触れるようにそっとあててください。肌に強く押しつけすぎるとブラシの動きが弱まり、 洗浄力が落ちてしまいます。
- ・作動している間にオン/オフボタンを押すと30秒までクレンジングサイクルをストップさせることができます。再開させる には、再びオン/オフボタンを押してください。
- ・クレンジングサイクルが終わると、本体は自動的に止まります。
- ・お肌に残っている洗浄料をしっかり洗い流し、ブラシも必ずすすいでください。

◎ブラシについて

スマートプロファイルのハンドルは、すべてのクラリソニック ブラシヘッドと互換 性があります。

お肌のタイプや状態に合わせてお選びいただける替ブラシも多数取り揃えております。 詳しくは www.clarisonic.jp をご覧ください。



ブラシの取り外し

1)ブラシを押しながら反時計方向に回します。 2)本体からブラシを外します。

ブラシの取り付け

ブラシを爪の位置にあわせて押し、カチッとロックするまで時計方向に回してください。 しっかりとはまっていることを確認してください。

ポイント:ブラシのキャップを装着したまま作業を行うとより簡単に交換ができます

ブラシヘッド交換のお知らせ

スマートプロファイルには、ブラシヘッドの最大推奨使用時間が経過すると点灯するブラシヘッド交換インジケーターが搭載されています。使用時間はブラシヘッドの合計使用時間(分)に基づきます。 注意:ブラシ交換インジケーターは標準ブラシヘッド装着時には機能しません。標準ブラシヘッドは時間が経つと毛が磨耗して効果が低下するため、3ヶ月に一度はブラシを交換することをお勧めします。





■ スマート ブラシヘッド

スマート ブラシヘッドには、本体の電源を入れると洗浄部位に応じて自動的に洗浄スピードを変えてくれるプログラムが個別に搭載されています。 スマート ブラシヘッドが本体に装着され、スマート モードで運転中は、「スマート」インジケーターが点灯します。 ブラシヘッドの交換が必要になると、スマート ブラシヘッドから本体に通知されます。 スマート ブラシヘッドは手動モードでも使用できます。 これにより、お好きな洗浄スピードに調整できます。

ダイナミック フェイシャル ブラシヘッド(顔の洗浄用)

スマートモード: (工場出荷時の設定) T-TIMERのお知らせ音に従ってTゾーンのディープクレンジングからデリケートな頬のクレンジングまで洗浄部位に応じて自動的に切り替えるカスタムクレンジング。

- ・20秒:額のディープクレンジング・20秒:鼻とあごのディープ クレンジング
- 40Th = THE L + + + + > + 1 > 1 > 1
- ・10秒: デリケートな頬を洗うクレンジング
- ・10秒:もう一方の頬を洗うクレンジング

手動モード: (スマート オーバーライド)T-TIMERのお知らせ音を使用した1分間のクレンジングサイクル。ブラシヘッドはユーザーが選択する4段階のスピードで作動します。

通常のクラリソニックT-TIMERでは次のように動作します:

- ・額を20秒
- ・鼻とあごを20秒
- ・片方の頬を10秒
- ・もう一方の頬を10秒

スマート モードと手動モードを切り替えるには+/-ボタンを3秒間押します。

スマート ブラシヘッドのフェイシャル設定

smart
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4



ターボ ボディブラシヘッド (体の洗浄用)

スマート モード: (工場出荷時の設定)3分間のクレンジングサイクル。次の3段階のフルボディクレンジングを繰り返します。

・30秒: 泡を使った揺らし洗浄-振動

・2分: フルボディ クレンジング – 連続

・30秒: 仕上げの揺らし洗浄一振動

手動モード: (スマート オーバーライド)3分間のフルボディクレンジングサイクル。 ユーザーはスピードを手動で調整でき、1,2、および3(揺らし洗浄設定)の3段階のスピードを選択できます。

スマート モードと手動モードを切り替えるには+/-ボタンを3秒間押します。

スマートプロファイルの特徴

◯ T-TIMER - クレンジング タイマー

クレンジング時間	T-TIMERビープ音と振動	ブラシヘッド
1分 (工場出荷時の設定)	20、40、50秒	すべてのフェイシャル ブラシヘッド
2分	40、80、100秒	標準フェイシャル ブラシヘッド
2分	なし	標準フェイシャル ブラシヘッド

標準ブラシヘッド装着時にT-TIMER設定を変更するには、+/-ボタンを3秒間押します。

本体の電源が入っていない時、またはポーズモードでT-TIMERのビープ音を無効にするには(スパ モード)、ターボ ボタンと+/-ボタンを同時に3秒間押します。T-TIMERの振動はプログラムされた間隔で引き続き発生します。T-TIMERのビープ音を有効にするには、この操作を繰り返します。

● ターボ機能

ターボ ボタンを使用すると、クレンジングサイクル中にさらに強力なディープ クレンジングが必要な場合に一時的に クレンジング パワーを高めることができます。

本体の電源が入っている時にターボ機能を使用するには、「ターボ」ボタンを必要な時間押して保持します。設定された速度に戻すには「ターボ」ボタンを放します。

注意:ターボ機能を使用すると機器の電池寿命が短くなることがあります。



◎ 充電方法

スマートプロファイルは、本体に磁力で着脱できる付属のpLink充電器で充電が可能です。使用されるブラシヘッドのタイプとスピードにより、フル充電で約27~128分間ご使用いただけます。

充電インジケーター

状態	お知らせのサイン
充電器を接続	本体が二回振動
充電中	充電中は、バッテリー残量インジケーターの点滅が赤から緑に変わります。
フル充電時	電池寿命インジケーターが緑で点灯します。フル充電には24時間かかります。

USB対応のPリンク充電器は、通常のコンセント用のACアダプタとコンピュータのUSBポートのどちらを使用しても充電できます。

pLink充電器は、電源100~240V、交流50/60Hzに対応しており、地域にあったプラグアダプタを使用すれば、世界中どこでもお使いいただけます。プラグ形状がコンセントに合わない場合、専用のプラグアダプタをお使いください。

注意: スマートプロファイル本体は、Clarisonic PLUS /PROの充電スタンドまたはミア1およびミア2のpLink充電器をご利用いただくことはできません。

日常のお手入れ

以下の方法で定期的にお手入れを行うことで、長くお使いいただけます。

注意: クラリソニック本体やブラシのいかなる部分も研磨用の洗剤や薬品を使っての洗浄や食器洗浄機を使っての洗浄はおやめください。

週に一度ブラシヘッドを取り外し、水で良く洗ってください。本体は完全防水仕様となっています。クラリソニック本体を清潔に保つためにやわらかい布で水気を拭き取り消毒をしてください。

保管

本体

長期間(数週/数ヶ月間)機器を使用しない場合は、充電器をコンセントから外し、ブラシヘッドとハンドルを掃除し、 直射日光を避けて乾燥した涼しい場所に保管してください。

本体は、時々充電してください。本体を頻繁にお使いでない場合は、充電能力維持のために、6カ月に一度充電してください。

本体の廃棄について

クラリソニック本体は密閉されており、内部にはニッケル水素電池が内蔵されています。この電池は交換ができません。また、本体も密閉されているので、修理ができません。もし、保証期間が過ぎて、充電ができない、正しく動かなくなったという場合は、お住まいの市町村のルールに従って廃棄・リサイクルしてください。

クラリソニック カスタマーサポート

日本にお住まいの方のお問い合わせは、www.clarisonic.jp をご覧いただくか、カスタマーサポートにお問い合わせください。 0120-255-373 受付時間: 9:00~18:00 (日・祝日・年末年始を除く)

また、海外にお住いの方のお問い合わせは、clarisonic.com/customerservice をご覧いただくか、お住まいの国のカスタマーサービスにお問い合わせください。

困ったときは…

(下記で解決しない場合は、クラリソニック カスタマーサポートにお電話ください。)

- 電源スイッチが入らない
 - 充電が十分でないと、電源が入らないことがあります。充電サインの信号音が鳴り、ライトが点滅したら充電が必要です。緑のライトが点灯にかわるまで充電してください。また、長い間ご使用されなかった場合は、24時間充電してからご使用ください。
- 使用時または使用後に肌の刺激を感じる
 - ① 肌とブラシを必ず良く濡らし、洗浄料を多めにご使用ください。
 - ② ブラシの先端は肌にそっと触れる程度でお使いください。
 - ③ ご使用の頻度を毎日から1日おきに変えるなどしてお試しください。
 - ④ お肌に異常のあるとき、お肌にあわないときはご使用を中止し、皮膚科専門医等にご相談ください。
- ブラシが汚れている

ブラシはご使用後に毎回水ですすいでください。本製品でメイクを落とすとブラシが変色することがありますが、製品の性能には影響ありません。

- 内側のブラシが動かないのに本体から音がする ブラシを本体から外し、もう一度正しくブラシをセットしてください。
- 異様な音がする 一度、ブラシを本体から取り外し、もう一度3箇所の爪にあわせカチッと音がするまでしっかり取り付けてください。

仕 様

品 名	品 名 音波洗顔器	
形 名 クラリソニック スマートプロファイル		
定格電圧	AC100-240V、50/60Hz	
充 電 時 間	フル充電約 24 時間	
使 用 時 間	約 27 分~ 128 分間	
使用充電池	ニッケル水素電池(Ni-MH)	
消費電力	2.0W(充電時)	

エヌ・エル・オー株式会社 東京都新宿区西新宿3-7-1

② 無料交換サービス規定

- 1 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、販売元が無料で新しい製品と 交換します。分解すると防水機能が保持できなくなるため、無償・有償にかかわらず修理は行っていません。
- 2 保証期間内に故障して無料交換サービスをお受けになる場合には、商品と本書をご持参、ご提示のうえ、クラリソニックカスタマーサポートにご依頼ください。
- 3 ご贈答、ご転居でお買い上げの販売店/医院に無料交換サービスを依頼できない場合は、クラリソニック カスタマー サポートにご相談ください。
- 4 保証期間内でも次の場合には本無料交換サービスの適用外になります。割引した価格での有償交換が可能な場合がありますので、クラリソニックカスタマーサポートにご相談ください。
- ●誤った使用方法及び不当な改造による故障及び損傷。
- ②お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
- ③火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
- 母一般家庭以外 (例えば、業務用の長時間使用) に使用された場合の故障及び損傷。
- ⑤本書の提示が無い場合。
- ⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店/医院名の記入のない、又はご購入時のレシート、納品書の添付がない場合、或いは字句を書き換えられた場合。

- 5 本保証書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 6 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 7 保証書は必ず 「お買い上げ日・販売店/医院名」 等の記入をお確かめのうえ、販売店/医院から受け取っていただき、内容をよくお読みいただいた後、ご購入時のレシート又は納品書と共に大切に保管してください。
- 8 保証期間……お買い上げ日から2年間

【ご不明な点や不具合に関するご相談は】

■ 無料交換サービスに関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店/医院または、クラリソニック カスタマーサポートにお問合せください。

【無料交換サービスを依頼されるときは】

■ 無料交換サービスを依頼される際は、もう一度この取扱説明書をご確認ください。なお、異常のある時はご使用を中止し、お買い上げの販売店/医院または、クラリソニックカスタマーサポートへご相談ください。

【保証期間中は】

- 無料交換サービスに際しましては保証書をご提示ください。
- 保証書の規定に従って対応させていただきます。





この保証書は、本書記載内容で無料交換サービスを行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中に故障した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店/医院またはクラリソニック カスタマーサポートにご連絡ください。

品 名	音波洗顔器
形 名	クラリソニック スマートプロファイル
保 証 期 間	お買い上げ日より2年間
対 象 部 分	本体、充電器(ブラシは除く)
お買い上げ日	年 月 日
	ご住所 〒
お 客 様	ご芳名
	電話番号
★販売店/医院	販売店/医院・住所・電話番号

★ 販売店/医院様へ

この保証書はお客様への無料交換サービスの実施と責任を明確にするものです。贈答品、記念品の場合も含めて必ず記 入捺印してお客様にお渡しください。

サービスメモ

*この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料交換サービスをお約束するものです。従ってこの保証書 によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の無料交換サービスについてご不明の 場合は、お買い上げの販売店/医院またはクラリソニック カスタマーサポートにお問い合わせください。

クラリソニック カスタマーサポート

0120-255-373

受付時間: 9:00~18:00 エヌ・エル・オー株式会社 東京都新宿区西新宿 3-7-1 (日・祝日・年末年始を除く)

한국어

안전상 주의 사항

전기 제품 사용 시 특히 어린이가 있을 경우 항상 다음과 같은 기본적인 안전 예방책을 따라야 합니다.

사용 전 모든 설명서를 반드시 읽으십시오.

설명서를 버리지 마시고 보관하시기 바랍니다.

위험 - 감전사고 위험을 줄이려면:

Clarisonic 핸들은 방수처리된 제품이나, pLink 충전기는 방수처리된 제품이 아니기 때문에, pLink 충전기는 물기가 없는 곳에서 사용하시기 바랍니다.

- 1. 욕조나 싱크대 근처에 충전기를 두거나 보관하지 마십시오.
- 2. 물이나 다른 액체에 pLink 충전기 또는 플러그를 담그거나 떨어뜨리지 **마십시오.** pLink 충전기는 물에 담그거나 샤워할 때 사용할 수 없습니다.
- 3. 물에 빠진 pLink 충전기나 플러그에 손을 대지 **마십시오**.

경고 - 화상, 감전사고, 화재 또는 부상 위험을 줄이기 위해서:

- 1. 어린이나 신체 장애가 있는 사람이 본 제품을 사용하거나 가까이 있을 때에는 각별한 주의가 요구됩니다.
- 2. 이 설명서에서 지정한 용도로만 본 제품을 사용하십시오. 제조업체에서 권장하지 않는 부속품은 사용하지 **마십시오.**
- 3. 제품, 충전기 등을 열기구(난로, 전자레인지 등), 가열 조리 기구, 고압 용기 가까이에 두거나 안에 넣지 **마십시오.**

- 4. 잠들어 있거나 졸릴 때는 절대로 사용하지 마십시오.
- 5. 실외에서는 사용하지 마십시오.
- 6. 최고의 성능을 위해서는 제품과 함께 제공된 파워 어댑터를 사용하십시오.
- 7. Clarisonic 장치가 손상된 경우 절대로 작동하지 마십시오. 코드나 플러그가 손상되었거나, 제대로 작동하지 않거나, 바닥에 떨어졌거나 손상된 충전기는 절대로 사용하지 **마십시오**.
- 8. 제품 또는 충전기에서 과열 등의 이상현상이 발생하면 즉시 제품 사용을 중지하고 고객지원실로 문의해 주십시오.
- 9. 헐거운 콘센트에 사용하지 마십시오.

핸들과 충전기는 수리가 불가능한 제품입니다.

자세한 내용을 보려면 홈페이지를 방문하십시오.

전원 코드는 분리 교체 할 수 없습니다. 코드가 손상되면 플러그를 뽑고 충전기 자체를 교체해야 합니다.

참고: 해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음.



사용시 주의 및 경고사항

- 피부 이상 또는 증상으로 의사의 케어(치료. 시술. 상담 등)를 받고 있거나, 자신에게 피부 이상이 있을 수 있다고 의심이 들면 반드시 Clarisonic을 사용하기 전에 의사와 상담하십시오. 자세한 정보는 홈페이지를 참조하십시오.
- 본 제품을 사용한 후, 피부에 문제나 이상증상이 생길 경우에는, 사용을 중지하고, 피부과 전문의 등에게 상담하십시오.
- 브러시 헤드는 다른 사람과 같이 사용하지 않는 것이 좋습니다.
- 애완동물이 제품, 충전기를 빨거나 물어뜯지 **않도록** 주의하십시오.
- Clarisonic 스킨 클렌징 시스템에 최적화된 Clarisonic 클렌저와 사용하는 것을 권장합니다. Clarisonic 클렌저에 대한 정보는 홈페이지에서 확인하십시오. Clarisonic을 거친 각질제거 입자가 함유된 클렌져와 함께 사용하지 마십시오. Clarisonic 브러시는 입자가 부드럽고 미세한 클렌져와는 함께 사용할 수 있습니다.
- 메이크업 클렌징 시 Clarisonic을 사용할 경우 브러시 모에 얼룩이 질 수 있지만 기능에는 지장이 없습니다. 변색이 되면 비눗물로 브러시를 닦아내십시오.
- 본 제품은 자석이 내장되어 있습니다.
- 제품을 섭씨 5~30도 이내에서 사용하고 너무 낮거나 찜질방처럼 너무 높은 온도에서 보관하지 마십시오.

스마트 프로필

이 기기에 스마트 브러시 헤드를 부착하면 파워와 타이밍이 자동으로 조절되므로, 보다 수월하게 최적 상태로 소닉 클렌징을 할 수 있습니다.

스마트 프로필 핸들은 샤워 및 욕조에서 사용할 수 있게 방수 처리되어 있습니다. 충전기와 관련된 중요한 안전상 주의 사항을 참조하십시오.

스마트 프로필 사용 설명

처음 사용하기 전 Clarisonic 핸들을 24시간 동안 충전하십시오.

- 먼저 눈 화장을 지우십시오.
- 클렌저를 젖은 피부에 직접 바르거나 충분히 물에 적신 브러시 헤드에 바르십시오.
- ON/OFF 버튼을 눌러 소닉 클렌징 시스템을 켜십시오.
- 눈 부위는 피하면서 브러시 헤드를 작은 원을 그리듯 살며시 움직이면서 T-TIMER™ 에서 지시하는 대로 따라 하십시오.
- Clarisonic 기기는 클렌징을 하고 나면 자동으로 꺼집니다.
- 클렌징 도중 ON/OFF 버튼을 누르면 최대 30초 동안 작동이 일시 정지됩니다. 일시 정지 모드에서는 적색등이 깜박입니다. 다시 시작하려면 ON/OFF 버튼을 누르십시오.
- Clarisonic은 클렌징 시간이 끝나면 자동으로 멈춥니다.

참고: 브러시 헤드를 피부에 평평하게 대십시오. 너무 세게 누르면 브러시의 움직임이 방해 받아 효과가 줄어듭니다.

• 남아있는 클렌저를 물로 씻어냅니다.



◎ 브러시 헤드

스마트 프로필 핸들은 모든 Clarisonic 브러시 헤드와 호환이 됩니다.

효과적인 클렌징 효과를 위해 브러시는 3개월마다 교체해 주세요. Clarisonic에서는 독자적인 디자인과 설계를 통해 다양한 피부 타입 또는 상태에 맞는 다양한 교체용 브러시 헤드를 생산하고 있습니다. 자세한 내용은 홈페이지에서 확인하십시오.

CLARISONIC 브러시 헤드 교체

- **브러시 헤드를 분리하려면:** 1) 브러시 헤드를 꽉 잡고 누르면서 시계 반대 방향으로 돌리십시오. 2) 핸들에서 헤드를 분리하십시오.
- 브러시 헤드를 결합하려면: 브러시 헤드가 제자리에 고정될 때까지 시계 방향으로 눌러 돌리십시오. '딸깍' 소리가 들려야 합니다.

팁: 페이스용 브러시 헤드캡을 끼워 사용하시면, 더욱 쉽게 브러시 헤드를 교체하실수 있습니다.

브러시 헤드 교체 알림

스마트 프로필에는 브러시 헤드 교체 아이콘이 포함되어 있습니다. 이 아이콘은 부착된 Smart Brush Head가 최대 권장 사용 기간이 끝나가면 켜집니다. 사용 기간은 특정한 브러시 헤드의 총 사용 시간(분)을 기준으로 판단합니다.

참고: 브러시 교체 표시등은 표준 브러시 헤드를 사용하면 작동하지 않습니다. 표준 브러시 헤드를 사용하는 경우 3개월마다 브러시 헤드를 교체하는 것이 좋습니다. 시간이 경과하면 강모가 노후하여 성능이 떨어지기 때문입니다.



■ 스마트 브러시 헤드

스마트 브러시 헤드는 기기를 켜면 자동으로 연결되는 프로토콜에 따라 개별적으로 프로그램됩니다. Smart Brush Head는 "스마트" 표시등으로 구분할 수 있습니다. 이 표시등은 기기에 연결하여 스마트 모드로 작동시키면 켜집니다. 스마트 브러시 헤드는 브러시 헤드를 교체해야 하면 기기에 알려 줍니다. 또 한, 스마트 브러시 헤드는 수동 모드로 사용할 수 있으므로, 속도를 조절하여 완벽하게 제어하며 사용할 수 도 있고 정해진 프로토콜에 따라 사용할 수도 있습니다.

페이셜 용 브러시 헤드

스마트 모드: (기본 설정) 부위 별 피부 타입에 따라 고안된 클렌징 프로토콜이 T-존을 위한 강력한 클렌징 부터 민감한 양 볼을 위한 젠틀 클렌징까지 수행합니다.

- 20초: 이마 딥 클렌징
- 20초: 코와 턱 딥 클렌징
- 10초: 왼쪽 볼 젠틀 클렌징
- 10초: 오른쪽 볼 젠틀 클렌징



수동 모드: 1분 동안 T-TIMER 기능을 사용할 수 있습니다. 이마-코-양 볼의 각 클렌징 단계에서 원하는 클 렌징 속도를 선택할 수 있습니다.

다음의 경우 클라리소닉 T-TIMER 대로 진행하십시오.

• 20초: 이마 클렌징

20초: 코와 턱 클렌징10초: 왼쪽 볼 클렌징10초: 오른쪽 볼 클렌징

스마트 모드와 수동 모드 사이를 전환하려면 +/- 버튼을 3초 동안 누르십시오.

스마트 브러시 헤드의 안면 설정

상황 설정	시각적인 표시등	
스마트 모드	"smart"가 켜짐	smart
수동 모드	선택된 속도 설정에 따라 숫자가 켜짐	1 2 3 4
속도 4	"4"가 켜짐	1 2 3 4
속도 3	"3"가 켜짐	1 2 3 4
속도 2	"2" 가 켜짐	1 2 3 4
속도 1	"1"가 켜짐	1 2 3 4

터보 마사지 바디 브러시 헤드

스마트 모드: 클렌징은 3분 동안 진행되며, 터보 마사지 바디 브러시 헤드는 바디 클렌징을 3단계로 진행합니다.

- 30초: 포밍 마사지 진동 모드
- 2분: 바디 클렌징 연속 모드
- 30초: 마무리 마사지 진동 모드

수동 모드: 3분 동안 바디 클렌징이 진행됩니다. 속도를 수동으로 조정할 수 있으며 3가지 속도 옵션으로 사용할 수 있습니다.

스마트 모드와 수동 모드 사이를 전환하려면 +/- 버튼을 3초 동안 누르십시오.



스마트 프로필의 주요 특징

T-TIMER - 클렌징 타이머

클렌징 지속 시간	T-TIMER 신호음 및 진동	브러시 헤드
1분(제작시 설정)	20, 40 및 50초 단위	모든 페이셜 브러시 헤드
- 2분	40, 80 및 100초 단위	스탠다드 페이셜 브러시 헤드
2분	없음	스탠다드 페이셜 브러시 헤드

스탠다드 페이셜 브러시 헤드 사용 시, T-TIMER 설정을 변경하려면 +/- 버튼을 3초 동안 누릅니다.

T-TIMER 신호음 울림을 해제하려면(spa 모드), 기기를 끄거나 멈춤 모드로 설정한 상태에서, 터보 버튼 과 +/- 버튼을 3초 동안 동시에 누릅니다. T-TIMER 프로그램된 간격으로 진동은 계속됩니다. 반복하면 T-TIMER 신호음이 울리게 됩니다.

🕞 터보 기능

Turbo 버튼은 클렌징 도중 딥 클렌징이 필요할 때 사용하는 기능입니다. 클렌징을 하다가 더 강력하게 클 렌징 하고 싶을 때 사용해주세요.

터보 기능을 사용하려면, 기기가 켜진 상태에서, "터보" 버튼을 원하는 만큼 길게 누르십시오. 기본 설정 속도로 돌아가려면, "터보" 버튼을 놓으십시오.

참고: 터보 기능을 사용하면 기기의 배터리가 더 빨리 소모됩니다.

᠍ 충전

스마트 프로필은 pLink 충전기(기본 구성품)으로 재충전이 가능한 제품입니다. 충전기와 핸들은 내장되어 있는 자석의 힘으로 부착됩니다. 완전히 충전된 스마트 프로필은 가동 속도에 따라 약 27-128분 동안 사용할수 있습니다.

상태 변화 표시등 통작 표시 pLink 충전기 연결 시 핸들이 두 번 진동합니다. 핸들 충전 중 충전하는 동안 배터리 수명 표시등이 빨간색에서 녹색으로 바뀝니다. 완전 충전 시 배터리 수명 표시등에 녹색불이 들어옵니다. 완전히 충전하려면 24시간이 걸립니다.

USB를 사용할 수 있는 pLink 충전기는 일반 AC 어댑터 또는 컴퓨터의 USB 포트 중 어느 것이든 사용해 재충전이 가능합니다.



pLink 충전기는 해당 국가 규정용 플러그 어댑터를 제대로 맞게 사용할 경우 전 세계 콘센트(AC 100-240V, 50/60Hz)와 호환됩니다.

플러그 모양이 전원 콘센트와 맞지 않으면 해당 전원 콘센트에 맞고 해당 국가 규정에 맞는 어댑터를 끼워 사용하십시오.

대에 맞지 않습니다.

*한국의 경우, 국내 규정에 맞게, 4.8mm 플러그로 안전인증을 받았습니다. 참고: 스마트 프로필 핸들은 Clarisonic PLUS 및 PRO 계열 장치 또는 Mia1 및 Mia2 pLink 충전기의 거치

관리시 주의사항

Clarisonic을 최적의 상태로 유지하기 위해 다음과 같이 관리하십시오.

Clarisonic의 어떤 부분도 연마재가 함유된 세제나 화학 약품으로 닦지 **마십시오.**

Clarisonic의 어떤 부분도 식기세척기, 세탁기 등에 넣지 마십시오.

핸들

일주일에 한 번 브러시 헤드/디스크를 분리하고 핸들을 미지근한 비눗물로 세척해 잔류물을 없애주십시오. 부드러운 헝겊에 살균제(이소프로필알코올, 염화벤잘코늄 등의 성분을 포함한 일반적인 살균제)를 사용하여 핸들을 세척해 주십시오. 핸들은 완전 방수 및 밀폐 처리되어 있습니다.

*충전기는 방수 처리가 되어있지 않습니다.

제품을 임의로 분해하지 마시고, 고장의 경우, 구입처 또는 고객 지원실로 연락해 주십시오.

보관

기기를 장기간(주/개월) 사용하지 않는 경우, 충전기 플러그를 뻬십시오. 브러시 헤드와 핸들을 청소한 다음 햇볕이 직접 닿지 않는 차고 어두운 장소에 보관하십시오.

자주 사용하지 않을 경우: Clarisonic은 가끔씩 충전해 주어야 합니다. 핸들을 거의 사용하지 않을 경우에도 충전 용량을 유지할 수 있도록 6개월마다 충전하십시오.



제품 수명 종료 후 장치 폐기:

Clarisonic 기기에는 재충전이 가능한 NiMH 배터리가 밀폐되어 들어있어 배터리 교체 및 기기 수리는 불가능합니다. 기기 수명이 다하면 충전과 작동이 되지 않으며, 품질 보증 기간 이후에는 품질 보증이 적용되지 않습니다. 기기는 현지 규정에 따라 재활용 또는 폐기해야 합니다. 기기는 불 속에 버리지 마십시오.

고객 서비스 정보

일반 문의 사항에 대해서는 홈페이지 clarisonic.com/customerservice를 방문하거나 해당 국가의 고객 지원실 에 문의하십시오. 고객 지원실(080-348-0090).

◎ CLARISONIC® 품질 보증 서비스

한국:

1. 보증 범위

- a) 보증 기간 동안 Clarisonic 은 정상적인 제품 사용으로 인해 발생하는 제품의 결함에 대해 품질을 보증합니다.
- b) 본 품질 보증이 적용되는 제품 결함이 발생한 경우, Clarisonic 은 그에 상응하는 새 제품으로 교환해 드립니다. 본 품질 보증에 따른 Clarisonic 의 모든 책임은 오직 제품 교환을 통하여 이루어집니다.
- c) 본 품질보증은 구두 또는 서면 기타 어떠한 다른 형태의 보증에 우선합니다.

2. 보증 서비스를 받는 법

당사 웹 사이트(clarisonic.com/customerservice), 현지에서 구매하신 공식 판매처, 또는 고객 지원실 (080-348-0090) 로 문의하시기 바랍니다.

3. 제한 사항

- a) 본 품질 보증은 다음의 경우에만 적용됩니다:
 - (i) Clarisonic 제품의 최초 사용자
 - (ii) 보증 기간 이내
 - (iii) Clarisonic 에서 생산된 정품 및 공식 판매처에서 판매한 제품
- b) 본 품질 보증에 따른 서비스를 받으려면 Clarisonic 에 구입 증빙자료(영수증 등)의 원본을 제시해야 합니다.
- c) 정상적인 사용에 해당하지 않는 방식으로 제품을 사용하거나 승인되지 않은 수리를 한 경우, 잘못된 제품



사용으로 인해 상해 또는 재산상의 손해가 발생된 경우, 천재지변에 의한 고장 및 손상의 경우, 제품의 낙하, 충격 등 외부요인에 의한 고장 및 손상의 경우에는 본 품질 보증이 적용되지 않습니다.

4. 품질 보증 제한

해당 법률에 규정된 내용을 제외하고, Clarisonic 은 전기 관련 문제로 인한 것이든 그 외의 경우이든 간에 제품 사용으로 인해 발생하는 특별, 간접, 우발적 또는 결과적 손해에 대하여 책임을 지지 않습니다.

5. 정의

- a) "정상적인 사용"은 일반적인 소비자가 제품에 포함된 사용설명서에 따라 정상적인 가정 환경에서 사용하는 것을 의미합니다. 즉, 이 제품을 전압 변환기와 함께 사용하는 것은 제외됩니다.
- b) "제품"은 Smart Profile을 의미합니다.
- c) "보증 기간"은 구입 증빙자료의 원본에 표시된 제품 구입일로부터 2년을 의미합니다.

30 일 무료체험 보장 서비스

클라리소닉은 제품을 구매한 날로부터 30 일간 제품을 사용해 보신 후, 환불할 수 있는 혜택을 제공합니다. 환불 시에는, 구매하신 공식 판매처에서만 환불 받을 수 있습니다.

환불 요청 시, 구입 증빙자료의 원본이 반드시 제시되어야 하고, 구매 시 들어있던 모든 내용물이 구매시 포장상태로 반환되어야 합니다.

본 제품은 철저한 품질관리 검사를 통과한 제품으로, 이상이 있는 경우 공정거래 위원회고시 '소비자분쟁해결기준'에 의해 교환 또는 보상해 드립니다.

简体中文

重要防护措施

当使用电子产品,特别是有儿童在场时,请务必始终遵守基本的安全防护措施,包括但不限于以下内容:

请在使用之前阅读所有说明

危险 - 降低触电的危险:

- **1. 请勿**将 pLink ™充电器放置或存放在可能坠入或失手拖入浴缸或水槽的地方。
- 请勿将 pLink 充电器或插头放入或掉入水中或其他液体中。充电装置不得浸入水中,也不得在 淋浴时使用。
- 3. 不得用手触摸已落入水中的 pLink 充电器或插头。请马上拔掉插头。

警告-为避免发生烧伤、触电、失火或人身伤害的危险:

- 1. 若本品使用过程中涉及到儿童或身有残障的人士,请保持密切关注。
- 2. 仅将本品用作本手册中所述的本来用途。

请勿使用不在制造商推荐范围内的附件。



- 3. 请将电源线远离加热表面。
- 4. 切勿在乏困或困倦时使用。
- 5. 请勿在室外使用。
- **6.** 如果 Clarisonic 产品的手柄受损,请勿使用。一旦出现以下任一情况,请勿使用充电器:充电器电源线或插头受损;充电器不能正常工作;充电器坠落或受损;充电器坠入水中。

妥善保存这些说明

- 手柄、充电器和电源适配器均没有可维修的部件。
- 电源线无法更换。如果电源线损坏,必须断开并更换充电器。

重要的注意事项和警告事项

- 如果您正在医生护理下治疗皮肤病,或是您认为自己可能患有皮肤病,请在使用 Clarisonic 产品之前先咨询您的医生。
- 我们建议您不要与他人共用刷头。
- 我们建议您使用可以很好地配合 Clarisonic 皮肤清洁系统,用于日常轻柔洁面的一种 Clarisonic 洁面乳。请勿将 Clarisonic 与粗糙的去角质颗粒(例如壳类去角质颗粒)一同使用。
- 使用 Clarisonic 来卸妆可能会弄脏刷毛,不过不会影响其功能。如果刷毛变脏,用肥皂和清水 将刷头清洁干净即可。
- 本产品使用磁性材料。



SMART PROFILE

当连接 Smart 刷头以后,此产品可自动调节电源和时间,使其更容易实现最优的声波清洁。

Smart Profile 手柄防水,可在淋浴或浴缸中使用。请参阅关于充电器的重要防护措施。

SMART PROFILE 使用说明 在初次使用之前,请将 Clarisonic 手柄充电 24 小时。

- 用手除去眼妆。直接将洁面乳涂抹在打湿的脸部或者湿润的刷头上。
- 按下开 / 关按钮以打开您的这一声波清洗系统产品。
- 请遵循 T-TIMER™ 提示,同时轻轻移动刷头画小圈,避开眼部区域。
- 在清洗周期结束后、Clarisonic 产品将自动关闭。
- 如果暂停时间最长只有30 秒,只需按开关键即可。按开/关按钮即可恢复。
- 在清洗周期结束后,Clarisonic 产品将自动关闭。
- 注意: 请将刷头与皮肤齐平。刷头与皮肤贴得过紧,会阻碍转动,影响清洁效果。
- 彻底冲洗皮肤,除去残留的洁面乳。

◎刷头

Smart Profile 手柄与所有各种 Clarisonic 刷头都兼容。

我们生产各式各样的可互换的刷头,这些刷头专为特定的皮肤类型或皮肤状况设计 和制作。有关详细信息、请访问我们的网站。

更换 CLARISONIC 刷头

- 要拆卸刷头:1) 请先紧握刷头,然后推动并逆时针转动刷头;2) 将刷头从手柄上拔出。
- 要安装刷头:向下推,然后顺时针转动刷头,直到完好入位。请确保您听到完好入位的声音。 小容门:使用刷头罩轻轻转动,即可轻松振装刷头。

刷头更换通知

Smart Profile 设计带有更换刷头图标,当附带的 Smart 刷头使用时间已经达到推荐的最长使用时间时,该图标会点亮。使用时间的计算是根据特定刷头的总使用时间。注意:如果使用的是标准刷头,则更换刷头指示器不会有更换提示。如果你使用的是标准刷头,我们建议每3个月更换一次刷头,因为使用一段时间以后,刷毛会逐渐老化并且使用效果下降。





■SMART 刷头

Smart 刷头用协议单独进行了编程,当产品通电打开后,就会自动工作。Smart 刷头可通过"smart"指示器辨认,当把它接在产品上,以 Smart 模式运行时,就会点亮。当需要更换刷头时,Smart 刷头会通知产品。Smart 刷头在 手动模式下也能使用,这样就能够随意调节速度,而不必非要依据设定的协议。

动态面部刷头

SMART 模式: (出厂设置) 一种自定义的清洁协议,遵循 T-TIMER 提示,同时可自动从 T 区深层清洁转换到更敏感脸颊处的 轻柔面部清洁。

• 20 秒: 前额深层清洁

• 20 秒: 鼻子和下巴的深层清洁

• 10 秒: 一侧脸颊的轻柔清洁

• 10 秒: 另一侧脸颊的轻柔清洁

手动模式: (Smart 超驰)一分钟清洁周期,带 T-TIMER 提示。刷头运转的周期将分为 4 个阶段,运转速度由您自行选择。

依照常规的 Clarisonic T-TIMER, 为:

- 前额清洁 20 秒钟
- 鼻子和下巴清洁 20 秒钟
- 一侧脸颊清洁 10 秒钟
- 另一侧脸颊清洁 10 秒钟

要想在智能模式和手动模式之间切换,请长按 +/- 按钮 3 秒。

智能刷头的面部设置

设置	目视指示器	
智能模式	"smart" 亮起	smart
手动模式	亮起的数字表示所选择的速度	1 2 3 4
速度 4	"4" 亮起	1 2 3 4
速度 3	"3" 亮起	1 2 3 4
速度 2	"2" 亮起	1 2 3 4
速度 1	"1" 亮起	1 2 3 4



涡轮按摩身体刷头

Smart 模式: (出厂设置) 涡轮按摩身体刷头对 全身进行清洁的周期为三分钟,分为三个阶段。

• 30 秒: 发泡按摩 – 脉动 • 2 分钟: 全身清洁 - 连续

• 30 秒: 整理按摩 - 脉动

手动模式: (Smart 超驰) 刷头的全身清洁周期为三分钟, 用户可手动调节速度,身体清洁刷头有三个速度选 项可供选择:速度1、速度2和速度3(脉动按摩设置)。

要想在智能模式和手动模式之间切换, 请长按 +/- 按钮 3 秒。

SMART PROFILE 特性

○ T-TIMER - 清洁计时器

清洁时长	何时 T-TIMER 发出蜂鸣声并且脉动	刷头
1 分钟(出厂设置)	在 20 秒、40 秒和 50 秒时	所有面部刷头
2 分钟	在 40 秒、80 秒和 100 秒时	标准面部刷头
2 分钟	无	标准面部刷头

要更改 T-TIMER 设置, 当使用标准刷头时, 请长按 +/- 按钮 3 秒钟。

要禁用 T-TIMER 蜂鸣声(水疗模式),当产品处于关闭或暂停模式时,请同时长按 Turbo 和 +/- 按钮 3 秒钟。短暂的 T-TIMER 脉冲将以设定的间隔持续进行。重复此操作可启用 T-TIMER 蜂鸣声。

◎ 涡轮功能

在需要深层清洁时、Turbo 按钮是在清洁周期内随时暂时加大清洁能力的方便方法。

要使用 Turbo 功能,当产品处于打开状态时,请根据需要尽可能长按"turbo"按钮。 要返回到设定的速度,请松开"turbo"按钮。

注意: 使用 Turbo 功能可能会加快产品的电池电量消耗速度。



◎ 充电

您的 Smart Profile 可用随附的 pLink 充电器进行充电,该适配器通过磁力与手柄连接。电池寿命全满的设备可以持续使用大约 27-128 分钟,具体取决于使用的刷头类型以及运行速度。

充电指示

操作	指示器
连接 pLink 充电器	手柄振动两次。
对手柄充电	充电时,电池电量指示灯将从红色到绿色不停闪烁。
当充满电时	电池电量指示灯将全绿。充满电需要 24 个小时。

带 USB 接口的 pLink 充电器让产品可使用 传统的壁装式交流适配器或电脑 USB 端口充电。

pLink 充电器与 100-240 伏交流电兼容;频率是 50/60 Hz,因此只要使用所在国家 / 地区的适当转换器,就能够在全球各地使用。如果插头的形状与电源插座不相配,请配置适当的插头转换器用于电源插座。

注意: Smart Profile 手柄不兼容 Clarisonic PLUS 和 PRO 型号的充电底座或 Mia 1 和 Mia 2 pLink 适配器。

保养好您的 CLARISONIC

要使 Clarisonic 保持最佳工作状态,请按以下方法进行保养。

请勿使用含研磨成分的清洁剂或化学品来清洁 Clarisonic 的任何部分。 请勿将 Clarisonic 的任何部分放入洗碗机中。

手柄

每星期将刷头拆下来清洗一次,使用温肥皂水清洗手柄,洗去任何残留物。手柄密封且防水。

储存须知

如果您长时间(数周 / 数月)不使用此产品,请拔下充电器,把刷头和手柄清洁干净,储存在阴凉干燥、远离阳 光直射的地方。

不常使用的情况:应不定期对 Clarisonic 手柄进行充电。如果您很少使用手柄,请每六个月充电一次,以保持其充电功能。

产品使用寿命到期后的处置:

Clarisonic 产品采用密封技术,内含可充电的镍氢电池。这些电池不可更换,且密封装置不可维修。当产品使用寿命到期时:其无法再续航、无法正常工作,且不在保修范围内;产品必须根据当地法规进行回收或处置。切勿扔入火中。

客户服务信息

如果是一般问询,请访问我们的网站 clarisonic.com/customerservice 或联系您所在国家或地区的 客户服务团队。

68

繁體中文

重要防護措施

使用電子產品, 尤其是兒童在場時, 應遵照基本的安全防護措施, 包括但不限於以下內容:

使用前,請閱讀所有的説明

危險事項 — 要降低觸電危險:

- 1. 請勿將充電器置於或存放在可能掉落至浴缸或洗臉槽之處。
- 請勿將充電器置於水中或將充電器和插頭掉落水中或其他液體中。不可浸泡充電器或在淋浴時使 用充電器。
- **3. 請勿**伸手拿取掉落水中的充電器或插頭。立即拔除插頭。

警告事項 - 要降低灼傷、觸雷、火災或人身受傷危險:

- 1. 當遇兒童或殘障人士時,在其附近使用或在其身上使用時,必須從旁嚴格監督。
- **2.** 僅可遵循本手冊説明的預期用途使用本產品。 **請勿**使用非製造商建議的附件。

- 3. 將電線遠離發熱的表面。
- 4. 請勿在睡覺或瞌睡時使用。
- 5. 請勿在戶外使用。
- 6. 使用本裝置隨附的電源轉接器以發揮最佳產品性能。
- 7. 如果機身受損,請勿使用。如果充電器纜線或插頭受損、充電器操作異常、充電器曾掉落或受損 或掉落至水中,**請勿**使用。

妥善保存此説明書

- 機身、充電器和電源轉接器沒有可維修的零件。
- 電源線無法更換。如果電源線受損,必須拔除並更換充電器。

重要注意事項及警告

- 如果您因任何皮膚病症正在接受醫生治療,或者您認為可能有皮膚病症,使用淨膚儀前,請諮詢醫生。
- 建議不要與他人共用刷頭。
- 本產品請避免使用於眼睛處。
- 我們建議先使用其中一支 Clarisonic 潔面產品清洗,該潔面產品經最佳化處理,採用溫和配方, 適合配合 Clarisonic 淨膚儀每日使用。如需有關 Clarisonic 潔面產品的更多資訊,請瀏覽公司網 站。請勿將 Clarisonic 淨膚儀與含有粗糙去角質顆粒的潔面產品搭配同時使用。
- ●使用 Clarisonic 淨膚儀卸妝,殘妝顏色可能會沾染刷毛,但不會影響功能。如出現變色,請用肥皂水清潔刷頭。
- 本產品使用磁性材料。
- 本產品請勿放置或保存於兒童能輕易取得之處。

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、 加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。 前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

SMART PROFILE

本裝置接上Smart刷頭後,可自動調整速度和清潔計時器,讓您更容易達到完美的聲波潔淨效果。

Smart Profile 機身防水,可在淋浴或浴缸中使用。如需有關充電器資訊,請參閱〈重要防護措施〉一節。

使用 SMART PROFILE 淨膚儀

第一次使用前,Clarisonic 機身需充電 24 小時。

- 使用淨膚儀前,請先用手卸除眼妝。
- 濕潤肌膚及沾濕刷頭。 小提醒:沾濕刷頭後,請輕甩刷頭除去多餘水分,以避免洗臉時水滴到眼睛。
- 按下開/關按鈕, 開啟淨膚儀。
- 依據T-TIMER[™]的提示,以小範圍輕輕畫圓的方式移動刷頭,避開眼睛部位。
- 淨膚儀可暫停時間最長只有 30 秒,只需按開關鍵即可。要回復,按下開 / 關按鈕。
- 清潔週期結束後, Clarisonic 裝置將自動關機。
- 請注意:確定刷頭緊貼肌膚。過於用力按壓刷頭會妨礙其擺動,影響效果。
- 用水清潔臉上殘留的潔面產品。

◎刷頭

Smart Profile 機身可搭配任何 Clarisonic 刷頭。

我們提供多種可更換的刷頭, 刷頭是專門為各種不同膚質或膚況所設計。 詳細產品資訊請參考官方網站。

更換 CLARISONIC 刷頭

- 要拆卸刷頭: 1) 緊握刷頭, 按壓然後逆時針方向轉動刷頭; 2) 將刷頭從機身取下
- 要安裝刷頭: 順時針方向下推並轉動刷頭,直至卡入定位。確定聽到清楚的卡合聲。

提示:使用刷頭蓋,只需轉動即可輕鬆拆卸及安裝刷頭蓋子。

刷頭更換通知

Smart Profile 的設計配備更換刷頭指示燈,在連接的 Smart 刷頭達到建議使用的次數上限時會亮起。使用時間依據個別刷頭的使用總分鐘數統計。

請注意:使用標準刷頭時,更換刷頭指示燈不會啟動。如果您使用的是標準刷頭,

建議您每3個月更換一次,避免因刷毛老化而導致潔淨效果下降。





■SMART 刷頭

Smart 刷頭配備個別內置的程式,裝置開機時會自動啟動。接上裝置並以 Smart 模式運轉時,「Smart」指示燈會亮起,代表已偵測到 Smart 刷頭。需要更換刷頭時,Smart 刷頭將會通知裝置更換。您也可以手動模式使用 Smart 刷頭,讓您可完整控制速度,與選擇使用預設的程式不同。

DYNAMIC FACIAL BRUSH HEAD

SMART 模式:(出廠設定)依據 T-TIMER™ 的提示可自動變速的自訂清潔行程,可以進行 T 字部位深層潔淨或較敏感的臉頰溫柔潔淨。

- 20 秒:額頭深層潔淨
- 20 秒:鼻子和下巴深層潔淨
- 10 秒:一側臉頰溫柔潔淨
- 10 秒:另一側臉頰溫柔潔淨

手動模式:(取代 Smart 模式)依據T-TIMER™提示的一分鐘清潔週期。刷頭將依您選擇的速度進行4段週期。

依據預設的 Clarisonic T-TIMER™ 進行:

- 額頭 20 秒
- 鼻子和下巴 20 秒
- 一側臉頰 10 秒
- 另一側臉頰 10 秒

要在 Smart 模式和手動模式間切換時, 請按住 +/- 按鈕 3 秒。

SMART 刷頭臉部設定

設定	指示燈	
Smart 模式	「smart」亮燈顯示	smart
手動模式	依據選擇的速度,數字燈亮起	1 2 3 4
速度 4	「4」亮燈顯示	1 2 3 4
速度 3	「3」亮燈顯示	1 2 3 4
速度 2	「2」亮燈顯示	1 2 3 4
速度 1	「1」亮燈顯示	1 2 3 4



TURBO MASSAGE 身體按摩刷頭

Smart 模式: (出廠設定) 三分鐘潔淨週期, Turbo Massage 身體按摩刷頭將進行 3 階段的全身潔淨。

- 30 秒:泡沫按摩—脈衝
- 2 分鐘:全身潔淨—標準
- 30 秒:按摩完成-脈衝

手動模式: (取代Smart 模式)三分鐘全身潔淨週期,使用者可以手動調整刷頭速度,選擇速度1、2或3 (脈衝按摩設定)不同段速。

要在Smart 模式和手動模式間切換時, 請按住 +/- 按鈕 3 秒。

SMART PROFILE 功能

⑥ T-TIMER™ 清潔計時器

潔淨時間	T-TIMER™ 提示音和震動	刷頭
1 分鐘(出廠設定)	在第 20、40 和 50 秒	所有臉部刷頭
2 分鐘	在第 40、80 和 100 秒	標準臉部刷頭
2 分鐘	無	標準臉部刷頭

變更 T-TIMER™ 設定:如果使用的是標準刷頭,請按住 +/- 按鈕 3 秒。

關閉 T-TIMER™ 提示音(Spa 模式):裝置處於關閉狀態或暫停模式時,同時按住 turbo 和 +/- 按鈕 3 秒。T-TIMER™ 將依據設定的間隔產生短暫的震動。重複以上操作可開啟 T-TIMER™ 提示音。

■ TURBO 功能

需要進行更深層潔淨時, Turbo 按鈕是非常方便的功能, 可隨時在潔淨週期中暫時提高潔淨力。

使用 Turbo 功能:開啟裝置後,依需要的時間按住「turbo」按鈕。要回到原本設定的速度時,只要放開「turbo」按鈕。

請注意:使用 Turbo 功能可能會更快速消耗裝置的電池電力。



◎ 充電

Smart Profile 裝置隨附 pLink 充電器,可進行充電,充電器利用磁力吸附機身。完全充滿電的裝置可使用大約 27-128 分鐘,使用的分鐘數會依據刷頭使用類型和運轉速度而定。

充電指示燈

操作	指示訊號
連接 pLink 充電器	機身會產生兩次震動。
機身充電	充電時,電量指示燈將由閃紅燈變為閃綠燈。
完全充電時	電量指示燈將長亮綠燈。電池充滿需時 24 小時。

USB 接頭的 pLink 充電器可使用傳統 AC 轉接器或電腦的 USB 連接埠進行裝置充電。

pLink 充電器與 100-240 V 交流電壓;50/60 Hz 電源頻率相容, 可使用適用於全球的轉接器, 在世界各地使用。 如果插頭外形不適合電源插座, 則使用適合該插座配置的插頭轉接器。

請注意:Smart Profile 機身與 Clarisonic PLUS 和 PRO 裝置的充電座或 Mia 1 和 Mia 2 pLink 充電器不相容。

CLARISONIC 保養須知

要讓 Clarisonic 淨膚儀處於最佳狀態,請依據以下進行保養。

請勿用清潔劑或化學品清潔 Clarisonic 的任何零件。

請勿將 Clarisonic 的任何零件放入洗碗機內清洗。

機身

每週卸除刷頭並用溫肥皂水清洗,清除任何殘餘物。機身經密封並完全防水。

存放

如果您將長時間不使用本裝置(數周到數月),請拔除充電器插頭、清潔刷頭與機身,並置於涼爽乾燥處,並避免陽光直射。

不常使用時:Clarisonic 淨膚儀應不時充電。如果極少使用淨膚儀,使用隨附的 pLink 和電源線每 6 個月充電一次、確保其充電能力。

使用壽命結束後裝置廢棄處理

您的 Clarisonic 裝置為密封設計,內含鎳氫充電電池。此電池無法更換,且此密封裝置無法維修。您的裝置使用壽命結束時,即無法充電,無法運轉且超過保養期,必須回收該裝置,或依照當地的規範進行廢棄處理。請勿以焚燒方法處理。



客戶服務資訊

一般問題,請瀏覽公司網站 clarisonic.com/customerservice 或聯絡客戶服務熱線 (請參閱提供的客戶服務資訊)。

備註:此聲明之中文譯本只供參考,內容若與英文版本有歧異,概以英文版本作準。

◎ CLARISONIC 有限保養

香港:

以下保養僅限並適用於在香港購買的產品。

1. 定義

- a)「正常使用」指一般消費者依照本產品隨附的使用者指南,並在正常家居條件下使用的意思。正常使用卻不包括本產品與電壓轉換器的搭配使用。
- b)「本產品」指 Smart Profile 淨膚儀。
- c) 「保養期」指購買產品日起的 2 年內。

2. 保養範圍

 a) 在保養期期間,如在遵循使用者指南正常使用下及非人為因素導致之本產品機身功能受損, Clarisonic 會就本產品 提供保養。

- b) 如發現本產品在有限保養範圍內有損毀, Clarisonic 同意為客戶更換一部全新且與本產品相同的產品。這亦是 Clarisonic 提供唯一的保養服務。
- c) 此保養並不包括其他所有的保養服務不論是口頭還是書面 \ 明示還是暗示 \ 製造、銷售與使用本產品亦不暗示 Clarisonic 會提供任何保養。

3. 如何從一般客戶服務查詢獲得保養服務

請瀏覽我們的網站 www.clarisonic.com.hk 與我們聯絡. 或聯絡香港客戶服務熱線 (請參閱以下詳細資訊)。

4. 有關責任的限制

- a) Clarisonic 僅在以下有限的條件下提供保養服務:
 - (i) 必須由 Clarisonic 產品真正的使用者提出;及
 - (ii) 必須是由 Clarisonic 製造的, 或為Clarisonic 製造的產品, 以及產品必須由獲授權經銷商出售。
- b) 您必須向 Clarisonic 提供正本購買單據, 才可獲得本保養服務。
- c) 如在非正常使用下使用本產品,包括(但不限於)因不當使用引致受傷或財產上的損失,則本保養服務並不適用。

5. 不包括範圍

如因有關電(或其他)問題,引致使用本產品後帶來任何間接、附帶、特殊或相應的損害/損失,Clarisonic概不負責。



6. 有效範圍

本保養僅適用於所有向獲授權經銷商購買的產品。任何對購買本產品,或此保養意思的任何爭議,均受當地法律所管限。如果本文件的英文版與中文版不一致,應以英文版為準。

如需關於保養服務或一般客戶服務查詢的詳細資訊, 請瀏覽網站 www.clarisonic.com.hk 或聯絡我們的客戶服務 熱線 (852) 3180-1645。

香港 - 30 天體驗保證免責條款:

我們提供 30 天退款保證。體驗保證的有效期是自購買日期的 30 天內且僅可在購買產品的授權經銷商處安排。 需提供購買發票, 並隨附所有配件並以其原始包裝退還。

請留意:此30天體驗保證並不包括在免税市場購買的淨膚儀。

◎ CLARISONIC 保固服務

台灣:

以下保固僅限並適用於在台灣科萊麗授權經銷通路購買的產品。

1. 定義

- a) 「正常使用」指一般消費者依照本產品隨附的使用者指南,並在正常家居條件下使用的意思。正常使用卻不包括 本產品與電壓變壓器的搭配使用。
- b) 「本產品 | 指 音波淨膚儀Smart Profile。
- c) 「保固期」指購買產品日起的2年內。

2. 保固範圍

- a) 在保固期期間,如在遵循使用者指南正常使用下及非人為因素導致之本產品機身功能受損, Clarisonic 會就本產品 提供保固。
- b) 如發現本產品在保固期限內有損毀, Clarisonic 同意為客戶更換一台全新且與本產品相同的產品。這亦是 Clarisonic 提供唯一的保固服務。
- c) 此保固並不包括其他所有的保固服務(不論是口頭還是書面, 明示還是暗示)。 Clarisonic 製造、銷售與使用本產 品亦不暗示 Clarisonic 會提供任何保固

3. 如何從一般客戶服務查詢獲得保固服務

請瀏覽我們的網站 www.clarisonic.com.tw 與我們聯絡,或聯絡台灣消費者服務專線(請參閱以下詳細資訊)。

4. 有關責任的限制

- a) Clarisonic 僅在以下有限的條件下提供保固服務:
 - (i) 必須由 Clarisonic 產品真正的使用者提出;及
 - (ii) 必須是由 Clarisonic 製造的, 或為Clarisonic 製造的產品, 以及產品必須由獲台灣科萊麗授權經銷通路購買。
- b) 您必須向 Clarisonic 提供正本購買證明和保固卡文件, 才可獲得本保固服務。
- c) 如在非正常使用下使用本產品,包括(但不限於)因不當使用引致受傷或財產上的損失,則本保固服務並不適用。

5. 不包括範圍

不論是因為電力相關或其他因素而導致之任何間接、無法避免、特殊狀況引起的損害/損失,不在Clarisonic 保固範圍。

6. 有效範圍

本保固僅適用於所有向獲台灣科萊麗授權經銷通路購買的產品。任何對購買產品,或此保固意思的任何爭議,均受律 台法律所管限。如果本文件的英文版與中文版不一致,應以中文版為主。

如需關於保固服務或一般客戶服務查詢的詳細資訊,請瀏覽網站www.clarisonic.com.tw 或聯絡 台灣消費者服務專線 (886) 800-528-818。

台灣 - 30 天體驗保證滿意保證免責條款:

我們提供 30 天滿意保證。滿意保證的有效期是自購買日期的 30 天內且僅限於在授權經銷商通路購買之產品。 需提供購買證明正本、保固卡,並隨附所有配件並以其原始包裝退還。

請留意: 此30天滿意保證並不包括在免税市場購買的音波淨膚儀。

clariĝonic

Pacific Bioscience Laboratories, Inc. Redmond, WA 98052 USA www.clarisonic.com/customerservice

© 2015 Pacific Bioscience Laboratories, Inc. All rights reserved.

無断複写・転載を禁じます / 모든 권리는 당사가 보유합니다 / 保留所有权利 / 保留所有權利

Distributed by / 販売元 / 판매사 / 分销商 / 經銷商 :

L'Oréal Produits de Luxe, 106 rue Danton 92300 Levallois-Perret France

L'Oréal Australia Ptv Ltd. 564 St Kilda Road, Melbourne, VIC 3004, Australia

L'Oréal Hong Kong Limited, 34th Floor, Tower One, Times Square, Causeway Bay, Hong Kong

L'Oréal Singapore, One George Street, 1 George Street #19-01/03, Singapore 049145

L'Oréal Taiwan, 22F, 7, Xin Yi Road, Section 5, Taipei 110, Taiwan (Taipei 101 Tower)

エヌ・エル・オー株式会社 東京都新宿区西新宿 3-7-1

서울특별시 강남구 영동대로 517 삼성동 아셈타워 31 층

